

# INFRAROOD AFSTANDSBEDIENING RG101(B2S)BGEF



**ON/OFF** Druk op deze knop om het apparaat in te schakelen. Druk opnieuw op om de bewerking te stoppen.

**MODE** Druk op deze knop om de bedrijfsmodus van het apparaat te selecteren. Elke keer dat u op deze knop drukt, wordt de bewerking in de volgende volgorde geschakeld: AUTO - KOELEN - ONTVOCHTIGEN - VERWARMEN - VENTILEREN.

**FAN** Druk op deze knop om de ventilatorsnelheid te selecteren. Elke keer dat u op deze knop drukt, wordt de snelheid in de volgende volgorde geschakeld: LAAG - MEDIUM - HOOG - AUTO.

**SLEEP** Druk op deze knop om de Energiebesparende modus te selecteren. Druk opnieuw om deze modus te deactiveren/uit te schakelen. Tevens wordt de modus gedeactiveerd zodra u op een andere knop drukt. Deze functie kan alleen in de KOELEN, VERWARMEN en AUTO-modus worden gebruikt.

**TURBO** Als u op deze knop drukt in de COOL-modus stand, zal de airconditioner maximaal gaan koelen. Druk nogmaals op deze knop om de TURBO-functie te annuleren.

**LED** Als u op deze knop drukt, wordt de weergave van de temperatuur op het display van de binneneenheid uitgeschakeld. Druk nogmaals en het display wordt opnieuw geactiveerd. (Optioneel)

**TEMP** Druk om de instelling van de kamertemperatuur te verlagen of te verhogen.

**TIMER\*** Druk hierop om de inschakel-/uitschakeltijd van het apparaat te bepalen. Telkens wanneer u op deze knop drukt, wordt de inschakel-/uitschakeltijd in stappen van 30 minuten verschoven. Schakel 0:00 in om deze modus uit te schakelen.

◀▶◆ Door op deze knop te drukken activeert u de automatische richtingsverandering van de ventilatiekleppen. Deze bewegen nu onder een bepaalde hoek. Druk opnieuw om deze functie te stoppen (afhankelijk van het type binneneenheid).

*Er bestaat een mogelijkheid dat bepaalde functies niet werken i.v.m. de software van het binnendeel.*